ALTRAK24

Wyszyńskiego 146B
PL-50307 Wrocław

Andrzej Brzezicki
Geschäftsinhaber

Niederlassung
Geschwister-School Straße 15
02827 Görlitz
Deutschland

E-mail: info@altrak24.com
Telefon Nr: 0044 203 608 31 62
Mobile Nr: 0049 176 841 634 57
Webseite: www.altrak24.com
Skype: altrak24.com
Bankkonto Nr: 821182300, BLZ: 87070024
IBAN Nr: DE82 8707 0024 0821 1823 00

Gebrauchs-& Pflegeanweisungen des Kombi Kinderwagens

KAMEL

PN-EN 1888:2004

Die vorliegende Gebrauchsanweisung ist vor dem Gebrauch des Kinderwagens durchzulesen und danach aufzubewahren. Die Sicherheit des Kindes kann gefährdet werden, wenn die vorliegenden Anweisungen nicht eingehalten werden

Sehr geehrte Eltern,

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf unseres Kinderwagens. Dieser Kinderwagen "Kamel" entspricht den aktuellen Sicherheitsstandards und ist **ein multifunktionales Produkt**. Der Kinderwagen wurde so konstruiert, dass wir die höchste Sicherheit Ihres Kindes in den Vordergrund stellen.

Garantiekarte:

a) Garantiebedingungen:

1. Firma Karex verpflichtet sich zur Garantie innerhalb von 12 Monaten nach dem Kauf. Vorausgesetzt, dass die Benutzungs- und Pflegeanweisungen eingehalten wurden.
1. Firma ALTRAK24 verpflichtet sich zur Garantie von weiteren 12 Monaten, so dass die Garantiezeit 24 Monate nach dem Kauf dauert.
2. Jegliche Beschädigungen sollen direkt am Verkaufspunkt gemeldet werden.
3. Die Garantiereparatur wird vom Produzenten, Verkäufer bzw. einer dazu befugten Person durchgeführt.
4. Im Falle einer Reklamation sollten Sie den Wagen mit der Garantiekarte im Verkaufspunkt abliefern. Es wird dort geprüft, ob die Reklamation berechtigt ist, wenn ja, wird die Reparatur vorgenommen.
5. Die Garantiereparatur wird nur dann durchgeführt, wenn zusammen mit dem Kinderwagen
6. bzw. einem Teil davon die Garantiekarte und der Kaufnachweis vorgewiesen werden.
7. Technische Beschädigungen werden innerhalb von 21 Arbeitstagen und kostenlos im Rahmen der Garantie behoben.
8. Art und Weise der Reparatur bestimmt der Produzent.
9. Die Garantie berücksichtigt sowohl den Wunsch, den Kinderwagen zu tauschen, als auch Geldrückgabe nicht.
10. Im Falle einer unberechtigten Reklamation, sind alle Kosten vom Käufer zu tragen
11. Die Garantie begrenzt und hebt die Rechte, die dem Käufer bei einer Nichtübereinstimmung der Ware mit dem Vertrag zustehen, nicht auf.
12. Firma „KAREX verpflichtet sich zum Austausch wenn:
    a) in der Garantiezeit, nach 4 Reparaturen, der Wagen weitere Fehler aufweist
    b) festgestellt wird, dass ein Produktionsfehler vorliegt

b) Die Garantie umfasst nicht:

1. Verlust von Kleinteilen des Kinderwagens
2. die naturgemäße Abnutzung der Elemente (z.B. Räder, Schläuche)
3. Fehler wegen unsachgemäßer Reparatur durch unbefugte Personen
4. Mechanische Beschädigungen der Konstruktion und Polsterung, die nicht naturgemäß entstanden sind eine falsche Pflege, die Veränderung der Farbe (z.B. durch Sonneneinstrahlung) Und Wasserflecke
5. Alle Beschädigungen, die infolge der falschen Aufbewahrung entstanden sind Garantie gilt auch nicht für sonstige oben nicht genannte Beschädigungen und die durch den falschen Gebrauch des Kinderwagens entstanden sind und für die der Verkäufer nicht haftet.

c) Reklamationsfall (Ja oder Nein)
Gestell: Kratzer sind gebrauchsbedingte Abnutzungserscheinungen also keine Mängel. Rost/Flugrost kann bei fehlender Wartung auftreten. Hierfür wird keine Gewährleistung übernommen.
Räder: Abgefahrene Reifen sind natürliche Abnutzungserscheinungen. Schäden bei Luftreifen entstehen meist durch äußere Einwirkungen (falscher Luftdruck / spitze Gegenstände). Hierbei handelt es sich nicht um produktionsbedingte Mängel. Da unsere Räder nicht ausgewuchtet werden, kann es gelegentlich zu leichten "Eiern" kommen.

Vorgehensweise bei einem Reklamationsfall
Sollten Sie einen Fehler festgestellt haben, melden Sie bitte diesen unverzüglich bei uns per eBay, um weitere Vorgehensweise abzusprechen.

Pflege und Wartungshinweise:

a) Reinigen der Stoffteile
Kleinere Flecken lassen sich mit Seifenwasser und einem Tuch oder einer Kleiderbürste entfernen. Bitte vermeiden Sie starkes Reiben. Alle abnehmbaren Stoffteile können Sie auch vorsichtig mit einem Feinwaschmittel (ohne optische Aufheller) im Handwaschbecken waschen. Das Waschen in der Waschmaschine kann zu Beschädigungen der Stoffe führen.

b) Pflege der Stoffe
Sonne und Regen wirken auf die Stoffe ein. Vermeiden Sie daher längere Aufenthalte in der prallen Sonne und stellen Sie bitte immer Ihren Wagen im Schatten ab.
Nach Regen trocknen Sie Ihren Wagen mit einem Tuch ab und stellen Ihn in einem trockenen Raum mit aufgespanntem Verdeck und Regenschutz ab bis er vollständig

c) Pflege des Gestells und Räder
Das Kinderwagengestell bedarf einer regelmäßigen Pflege. Die Radachsen müssen alle 6 Wochen gereinigt und leicht gefettet werden. Die Kunststoffteile müssen in regelmäßigen Abständen mit einem Silikonspray behandelt werden. Alle Metallteile sind trocken zu halten und sollte nach jedem Regenaufenthalt mit einem Tuch abgetrocknet werden. Um Bildung von Rost zu vermeiden, beseitigen Sie kleinere Lackschäden am Gestell mit einem Lackstift. (Fachhandel oder Autozubehör).

Warnungen:
1. Lassen Sie das Kind nie ohne Aufsicht im Kinderwagen!
2. Achten Sie darauf, dass die Bremsen immer festgestellt sind, bevor Sie das Kind
1. reinsetzen oder rausnehmen.
2. Bei der Benutzung von Aufzügen oder Treppen ist das Kind aus dem Kinderwagen
3. zu heben.
4. Bei Stufen immer das vordere Fahrgestell heben !!! Sonst kann die Konstruktion des Kinderwagens beschädigt werden und der Kinderwagen kann nach links oder rechts abbiegen.
5. Keine größere Matratze als 25mm benutzen.
6. **Der Sitz ist für Kinder unter 6 Monaten nicht geeignet.**
7. Beim Abstellen des Kinderwagens sind alle Bremsen festzustellen.
8. 8.Benutzen Sie unbedingt den 5-Punkt-Sicherheitsgurt, wenn das Kind in der Lage ist sich selbstständig aufzurichten

9. Die Überlastung oder das fehlerhafte Zusammenklappen vom Gestell kann dem Kinderwagen schaden:
   - Der Kinderwagen ist für ein Kind im Alter von 0 bis 36 Monaten (einschließlich des Traggestells) vorgesehen
   - Die Belastung der Tasche beträgt bis zu 2 kg.
   - Die Belastung des Korbes unter dem Kinderwagen beträgt bis zu 3 kg.

Aufstellen des Kinderwagens:
Die Räder montieren. Das Zuknöpfelement anbringen, um den Sitz anzubringen. Die Griffstange nach oben ziehen bis ein charakteristisches Klicken der Verriegelungen zu hören sein wird.

Radmontage:
Die Räder auf die Achsen aufsetzen. Bevor die Räder aufgesetzt werden, muss die Feststellbremse nach oben gezogen werden.

Achtung - Luftreifen nur auf 1 bar aufpumpen!!

Warnung:
Vor dem Gebrauch des Kinderwagens überprüfen, dass alle Verriegelungen eingerastet und blockiert sind

Zusammenlegen des Kinderwagens:
Beim Zusammenlegen des Kinderwagens ist das Spazierelement in gerade Position zu bringen. **(B)** Das Zuknöpfelement demontieren Gleichzeitig die beiden seitlichen Führungsteile nach oben ziehen und die Griffstange nach unten legen **(A)** (der Kinderwagen wird nur dann zusammengelegt, wenn die Griffstange sich hinter der Haube befindet).

Sicherheitsgurte:
Der Kinderwagen ist mit 5-Punkt-Sicherheitsgurten ausgestattet. Die Gurte enthalten eine Abschnittsregulierung, d.h. eine Becken-Schritt-Regulierung. Jeder dieser Gurte kann individuell durch das Verschieben der Gurte in der Verschlusschlaufe reguliert werden.

Bremse:
Der sich im unteren Teil des Gestells befindende Bremshebel ist mit dem Fuß so zu betätigen, dass die Bremse sich mit dem Zahnkranz, der ein fester Bestandteil des Rades ist, verbindet. Um die Bremse zu lösen, ist der Hebel nach oben zu bringen. (C)

Warnung:
Vor dem Gebrauch des Kinderwagens überprüfen, dass die Tragetasche oder der Sitz, mit dem Gestell richtig befestigt sind.

Umlegen der Führung:
Den Führungshebel mit beiden Händen bis zur Entriegelung hochziehen. In diesem Moment kann die Führung um 90 Grad versetzt werden, indem sie nach vorn geschoben wird.**(E)**

Warnung:
Jede Belastung, die an der Führung aufgehängt wird, beeinträchtigt seine Standsicherheit.

Aufstellen der Sitzlehne:
Um die Sitzlehne aufzustellen, ist der sich dahinter befindende Hebel nach oben zu ziehen, die Lehne wunschgemäß einstellen und den Hebel wieder lösen. **(B)**
Achtung: Beim Aufstellen der Lehne ist die Richtigkeit der Befestigungen zu überprüfen.

Höhenregulierung der Griffstange:
Mit beiden Händen die Griffstangen an der dicken Stelle umfassen, wo im Inneren sich Druckknöpfe befinden (am besten mit den Daumen zugänglich) und die gewünschte H
öhe der Griffstange einstellen. Nach der Regulierung sind die Druckknöpfe wieder zu lösen.

Regulierung der Füßstütze

Unter der Fußstütze ragen an beiden Seiten zwei Teile heraus. Um die Stellung der Fußstütze zu ändern, müssen diese Teile gleichzeitig entsprechend gedrückt werden und dann kann die Fußstütze reguliert werden. **(D)**

Absperrriegel und Zuknöpfelement:

Der Absperrigel und das Zuknöpfelement werden im vorderen Teil des Kinderwagens montiert, indem sie auf die Armlehne geschoben werden, bevor die Knöpfe gedrückt werden. Für deren Montage ist es notwendig, das Teil so aufzubringen, dass die Knöpfe, ihn durch die Löcher absichern.

Montage des Getränketisches:

Die Montage der Babywanne (Sitzverlängerung):

Gebrauchsbedingungen:

Die Hauptbedingung für eine korrekte Nutzung des Kinderwagens ist das Nichtüberschreiten der zulässigen Belastungen. Unzulässig ist ebenfalls das Schaukeln, sowie das Fahren über Stufen und auf sehr unebenen Geländen. Während der Nutzung ist die Stellung der Schrauben zu kontrollieren und bei deren Lösen, sind die Muttern festzuschrauben. Die Radachsen sind zu schmieren, indem zwischen die Achse und die Radnabe einige Öltropfen aufgetragen werden (die Kugellagerräder sind nicht zu schmieren).

Ratschläge:

1. Mit dem Kinderwagen nicht über Stufen fahren, wenn das Kind sich in ihm befindet, da das Kind aus dem Kinderwagen herausfallen könnte.
2. Den Kinderwagen nicht die Stufen hoch tragen, da er beschädigt werden könnte.
3. Beim Überfahren von Bürgersteigen oder anderen Hindernissen ist das vordere Teil der Aufhängung zu heben, da sonst das Gestell verbogen werden könnte.
4. Die Stoffteile können mit einem weichen Schwamm, mit Seife oder mit anderen zarten Reinigungsmitteln, gewaschen werden.
5. Langanhaltende Sonneneinstrahlung des Kinderwagens ist zu vermeiden.
6. Den Kinderwagen vor Durchnässung schützen, indem Regenhüllen verwendet werden.
7. Die Radachsen einschmieren, um sie vor einer übermäßigen Abnutzung zu schützen.

Datum der Reparatur-anmeldung.	Datum der Reparatur.	Die Gültigkeit wird verlängert	Die Art der Reparatur, Unterschrift und Stempel des Werksleiters.

_____ _____

Verkaufsdatum Unterschrift

Wie soll man das Schwenkrad blockieren